

「 Yスリーブ標準取付要領&順序 」

1. Yスリーブの取付け箇所^の管表面の汚れをウエス、ワイヤーブラシ等で除去、清掃、
します。
2. 管端のYスリーブ設置位置にあらかじめマーキングします。
3. 敷設管の一方にYスリーブを挿入後、もう一方の敷設管を設置しYスリーブを所定の
位置に移動します。
4. ボルトを順次締付けて下さい。必ずしも対向順でなくても結構です。
但し、一本のボルトを一気に締付けず、円周方向に徐々に締付けを増して下さい。
Yスリーブのゴムが徐々に管に巻付き膨らんだ状態になってきます。
5. ボルト締め付けが完了した後、一時間ほど後（出来れば半日後）、各ボルト・ナットの
締りを確認しながら最終的に増締めをして下さい。
(大口径のものは一日ゴムを馴染ましてから再度、締りの確認・増締めが望ましい。)

「各管径毎の標準締付けトルク」は下記の通りです。(締付完了後の最終確認トルク数)

呼び径	ボルト径	トルク (kg/cm)
200～350	12mm	450～600
400～450	12mm	600～700
500～700	16mm	700～800
800～900	16mm	800～1000
1000～1200	16mm	1000～1200
1350～1500	16mm	1200～1300

* 水圧が高くなる場合は20%程高めにして下さい。

- * ボルト、ナット、フランジは外さないで、そのまま締めて下さい。
- * 取付け時は角度を付けないで水平を保持し締付けて下さい。